

Kaasunvalvontakeskus SX-1200

SX-1200 on kehitetty teollisuuden ja kiinteistöautomaation tarpeisiin valvomaan eri tilojen kaasupitoisuuksia sekä ilmaisemaan niiden muutoksia. Tämä 1-12 ilmaisimen keskus muodostaa yhdessä Sensorex-ilmaisimien kanssa kattavan ja luotettavan kaasunvalvontajärjestelmän. Lisäarvoa kaasunvalvontaan tuo laitteen näytölle saatava valvottavan kohteen kartta kaasunilmaisintietoineen.



ÄLYKÄS MONIOSAAJA

SX-1200-kaasunvalvontakeskuksen käyttö ja hallinta on vaivatonta. Laitteen 5,7" värillisen kosketusnäytön monipuoliset informaatiot kertovat selkeästi ja nopeasti alueen vallitsevan tilanteen. Laite osoittaa esimerkiksi hälytyksen antaneen ilmaisimen valvottavan tilan kartalla. Keskuksen informaatio voidaan siirtää esimerkiksi PC:n tai älypuhelimien näytölle Ethernet-verkkoa tai internetyhteyttä hyödyntäen, jolloin kyseisillä laitteilla voidaan tehdä samat asiat ja asetukset kuin keskuksen omalta näytöltä.

SX-1200

- 1-12 kanavainen kaasunvalvontakeskus
- Tarpeenmukaisen ilmanvaihto-ohjausjärjestelmän ohjauslaite, joka käynnistää ja ohjaa ilmanvaihtokoneita automaattisesti kaasupitoisuuksien mukaan.
- Palovahti, joka ilmaisee kytöpalosta syntyvän häkäkaasun.
- Säädin, joka huolehtii kaasun annostelusta.
- Työturvallisuuden varmistava myrkyllisten ja räjähdysvaarallisten kaasujen hälytin.

TEKNISET TIEDOT

Syöttöjännite:	230 VAC
Käyttölämpötila:	0 °C...50 °C
Ympäristön kosteus:	20...90 % RH (kondensoimaton)
Mitat:	600 x 600 x 210 mm
Paino:	35 kg
Kotelo:	Rittal teräslevykotelo
Suojausluokka:	IP21
Kaapeliläpiviennit:	Läpivientilaippa joko keskuksen ylä- tai alaosaan.
Sisääntulot:	12 kpl 4-20 mA
Relelähdöt:	15 kpl käyttötarkoituksen mukaan ohjelmoitavia +1 kpl laitevika. Potentialivapaat vaihtokoskettimet (max. 250 V 4 A).

Sensorex Oy on Suomen johtava kaasunvalvonta-alan toimija ja alan pioneeri. Olemme palvelleet asiakkaitamme jo yli 35 vuoden ajan. Suunnittelemme, valmistamme, edustamme ja markkinoimme laajaa valikoimaa korkealaatuisia kannettavia ja kiinteitä kaasunvalvontajärjestelmän laitteita. Olemme saavuttaneet vaativan ja monipuolisen alan osaamisen rakentamalla vahvat suhteet asiakkaisimme. Asiakkaamme tietävät tarpeensa, ja me tiedämme niihin oikeat ratkaisut. Asiantunteva huoltomme turvaa laitteiden ylläpidon ja moitteettoman toimivuuden.



SENSOREX OY
Maskuntie 2
21110 Naantali, FINLAND
Tel. +358 2 434 0750

sensorex@sensorex.fi
www.sensorex.fi



ISO 9001 · ISO 14001



ver. 200117