

Kaasuhälytin SX-500D

SX-500D on selkeällä hälytysvilkulla varoittava yhden kaasun kaasuhälytin. Laite on tarkoitettu asennettaviksi tiloihin, joissa voi esiintyä kaasuvaaraa. Kaasupitoisuuden ilmaiseva suuri LED-näyttö ja kirakas xenon-hälytysvilkku varmistavat, että mahdolliset vaaratilanteet tulevat hälytystilanteessa ajoissa huomioituiksi.



TEHOKAS HÄLYTYS LUO TURVALLISUUTTA

Huomioi vaara nopeasti ja tehokkaasti. SX-500D-kaasuhälytintä voidaan käyttää eri tyyppisten kaasunilmaisimien näyttö- ja hälytyslaitteena.

SX-500D-kaasuhälyttimessä on kaksi säädettävää hälytysrelettä, joilla voidaan tehdä tarvitsemiasi ohjauksia ja etähälytyksiä. Hälytin voidaan varustaa myös kuitattavalla äänihälyttimellä.

SX-500D

- 1 kanavainen kaasunvalvontakeskus
- Tarpeenmukaisen ilmanvaihto-ohjausjärjestelmän ohjauslaite, joka käynnistää ja ohjaa ilmanvaihtokoneita automaattisesti kaasupitoisuuksien mukaan.
- Palovahti, joka ilmaisee kytöpalosta syntyvän häkäkaasun.
- Säädin, joka huolehtii kaasun annostelusta.
- Työturvallisuuden varmistava myrkyllisten ja räjähdysvaarallisten kaasujen hälytin.

TEKNISET TIEDOT

Käyttöjännite:	24 VDC +/- 10%
Näyttö:	4-numeroinen 14,5 mm LED, säädettävä kirkkaus
Tuloviesti:	4-20 mA
Käyttölämpötila:	-30 °C...+60 °C
Ympäristön kosteus:	0...95 % RH (kondensoimaton)
Mitat:	122 x 120 x 90 mm
Paino:	0,5 kg
Suojausluokka:	IP54
Kaapeliläpiviennit:	5 kpl M16 holkkitiiviste Ø 5-10 mm kaapelille
Hälyttimet:	Näkyvä xenon-vilkku (punainen, sininen, amber tai kirkas) Optiona summeri, jossa kuittausmahdollisuus
Ulostulot:	2 kpl potentiaalivapaa vaihtokosketin Max. 120 VDC, 50 VAC, 10A res. Säädettävillä hälytysrajoilla 1 kpl galvaanisesti erotettu 4-20 mA
Hälytysmuoto:	Ylä- ja alarajahälytys tai kaksi ylärajahälytystä

Sensorex Oy on Suomen johtava kaasunvalvonta-alan toimija ja alan pioneeri. Olemme palvelleet asiakkaitamme jo yli 35 vuoden ajan. Suunnittelemme, valmistamme, edustamme ja markkinoimme laajaa valikoimaa korkealaatuisia kannettavia ja kiinteitä kaasunvalvontajärjestelmän laitteita. Olemme saavuttaneet vaativan ja monipuolisen alan osaamisen rakentamalla vahvat suhteet asiakkaisiimme. Asiakkaamme tietävät tarpeensa, ja me tiedämme niihin oikeat ratkaisut. Asiantunteva huoltomme turvaa laitteiden ylläpidon ja moitteettoman toimivuuden.



SENSOREX OY
Maskuntie 2
21110 Naantali, FINLAND
Tel. +358 2 434 0750

sensorex@sensorex.fi
www.sensorex.fi



ISO 9001 · ISO 14001

ver. 090316