

Kaasunilmaisin SX-917

SX-917 on kehitetty teollisuuden ja kiinteistöautomaatiikan tarpeisiin valvomaan eri tilojen palavien kaasujen pitoisuuksia. Se soveltuu niin raskaiden kuin kevyidenkin hiilivetyjen valvontaan. Nämä ilmaisimet muodostavat yhdessä Sensorex-kaasunvalvontakeskuksen kanssa kattavan ja luotettavan palavien kaasujen kaasunvalvontajärjestelmän.



PITKÄIKÄINEN JA TARKKA ILMAISIN

SX-917 on pitkäikäinen ja siksi edullinen ilmaisin luokittelemattomien tilojen räjähdysvaaran valvontaan. Laitteen luotettava ja tarkka katalyyttianturi voidaan kalibroida lähes kaikille palaville hiilivedyille. Ilmaisimen informaatio-LEDit antavat käyttäjälle tietoa laitteen toiminnasta ja sen tilasta, kuten esim. ulostulosignaalin arvon. Laitteen huollon kannalta on olennaista, että ilmaisimen kalibrointi voidaan tehdä vaivattomasti koteloa avaamatta.

Esimerkkejä käyttökohteista

- Voimalaitokset
- Metalliteollisuus
- Puu- ja paperiteollisuus
- Rakennusteollisuus
- Lämpökeskukset
- Kaasuautokorjaamot
- Lääketeollisuus....

TEKNISET TIEDOT

Syöttöjännite:	17-28 VDC 15-24 VAC
Tehonkulutus:	noin 2 W (keskimäärin)
Käyttölämpötila:	-30 °C...+55 °C
Ympäristön kosteus:	0...95 % RH (kondensoimaton)
Mitat:	124 x 86 x 73 mm
Paino:	0,6 kg
Suojausluokka:	IP54
Kaapeliläpiviennit:	1 kpl holkkitiiviste Ø 4-8 mm kaapelille
Ristiherkkyys:	Palavat hiilivedyt
Ulostulo:	4-20 mA
Kaapeli:	3-johdinkytkentä
Mitta-alue:	0-100 %LEL C3H8, CH4, C5H12.....

Sensorex Oy on Suomen johtava kaasunvalvonta-alan toimija ja alan pioneeri. Olemme palvelleet asiakkaitamme jo yli 35 vuoden ajan. Suunnittelemme, valmistamme, edustamme ja markkinoimme laajaa valikoimaa korkealaatuisia kannettavia ja kiinteitä kaasunvalvontajärjestelmän laitteita. Olemme saavuttaneet vaativan ja monipuolisen alan osaamisen rakentamalla vahvat suhteet asiakkaisiimme. Asiakkaamme tietävät tarpeensa, ja me tiedämme niihin oikeat ratkaisut. Asiantunteva huoltomme turvaa laitteiden ylläpidon ja moitteettoman toimivuuden.



SENSOREX OY
Maskuntie 2
21110 Naantali, FINLAND
Tel. +358 2 434 0750

sensorex@sensorex.fi
www.sensorex.fi



ISO 9001 · ISO 14001

ver. 021215